

内容物

本体 1台
USB タイプ A-タイプ C ケーブル 1本
ノズル 2種類
取扱説明書

使用する前に

- ・はじめてご使用になる時は、充電完了まで充電を行ってください。
 - ・充電ポートに付属の USB ケーブルをつないで充電してください。
(充電完了は、LED 表示部分が緑点灯)
- ※必ず付属の USB ケーブルを使ってください。

各部の名称



使用方法

- ① 右図のように、ノズルが格納されているので、真っ直ぐになるまで持ち上げます。
- ② ノズルを変えたい場合は、ノズルと本体をしっかりと持ち取り外し交換してください。
※格納したまま外そうとするとケガする恐れがあります。
- ③ 右図のように持ち、噴射ボタンを押して使用します。
 - ・噴射ボタンを押している間、噴射されます。
 - ・2回連続で押すと連続噴射できます。止める場合はもう一度押すことで停止します。



トラブルシューティング

使用中に次の問題が発生した場合は、下記を参照してください。

問題が解決しない場合は、購入店にご確認ください。

・ **噴射ボタンを押しても動かない**

LED表示が赤点滅していませんか。

充電がなくなっています。緑点灯になるまで、充電を行ってください。

・ **充電できない。**

付属のUSBケーブル以外をご使用の場合、充電できない場合があります。

また、ケーブルの接続先(USB充電器やパソコンのUSBポート)の変更もお試ください。